

راهنمای فارسی جی پی اس COLORADO



## فهرست

10.....	کاربرد صفحه نقشه	مقدمه
10.....	Geocaching	توضیحات و میانبرها
11.....	صفحه قطبنا	ثبت دستگاه
13.....	طرح ریزی ارتفاع	تماس
14.....	Trip computer	اشکال سری کولورادو
15.....	Wherigo	لوازم جانبی دلخواه
16.....	Tracks	شروع
17.....	موارد دیگر	نگاه اجمالی به کلورادو
17.....	مشارکت اطلاعات بدون سیم	نصب باطری
18.....	مشاهده عکس	روشن کردن دستگاه
18.....	تصویر 3 بعدی	استفاده از Rock and roll
18.....	تفویم	عملکرد دستگاه
19.....	Sun and moon	تنظیم نور پشت زمینه
19.....	Hunt and Fish	نوار لغزنه
20.....	طراح مسیر	وارد کردن Text
21.....	مسیر فعل	عملکرد اساسی
21.....	Waypoint مدیریت	استفاده از میانبر
22.....	ساعت	پروفایل ها
22.....	ماشین حساب	ایجاد و استفاده از waypoint
23.....	کرونومتر	نقشه خوانی تا مقصد
24.....	صفحه ماهواره	
25.....	تغییر پروفایل	
25.....	محاسبه مساحت	
i.....		i.....
i.....		ii.....
i.....		iii.....
1.....		1.....
1.....		2.....
2.....		2.....
3.....		3.....
4.....		4.....
4.....		5.....
5.....		6.....
6.....		6.....
6.....		6.....
7.....		7.....
8.....		8.....

۲۶.....	ایجاد تغییرات در کلورادو
۲۶.....	تنظیمات دستگاه
۲۷.....	تنظیمات صفحه نمایش
۲۷.....	میانبر ها
۲۸.....	تغییر پروفایل
۲۸.....	تنظیمات نقشه
۲۹.....	Tracks
۳۰.....	Routing
۳۰.....	Marine



**نصب باطری ها**

این دستگاه با دو باتری AA کار می کند. شما می توانید از باتری های NiMH با Alkaline استفاده کنید.

**برای نصب باتریها :**

۱. پوشش باتری را با به عقب کشیدن قاب باز کنید.



۲. باتری ها را به درستی در دستگاه جای دهید.

**۳. پوشش باتری را در جایگاهش قرار دهید و قفل آنرا بیندید.**

**توجه:** در زمانی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید باتری ها را خارج کنید. اطلاعات ذخیره شده با خارج کردن باتری ها از بین نمی روند.

**خاموش / روشن کردن دستگاه****روشن کردن:**

- کلید را فشار دهید تا لوگوی Garmin را مشاهده کنید.
- خاموش کردن: کلید را فشار و نگه دارید.

اولین باری که دستگاه را روشن می کنید ، دریافت کننده دستگاه باید اطلاعات را جمع آوری و موقعیت فعلی را ارزیابی کند.  
**توجه:** برای دریافت سیگنال های ماهواره ای ، شما باید در فضای باز و آسمان صاف باشد.

هنگامی که دستگاه را برای اولین بار روشن می کنید ، پیغام هایی برای تنظیم مواردی نظری : انتخاب زبان ، ساعت جغرافیایی محل ، و حالت زمان ذخیره روشانی روز. برای تکمیل اطلاعات در تنظیمات اولیه دستگاه به **Colorado series Quick Start Guide** مراجعه کنید.

**نکته مهم:** تنظیمات مکرر می تواند از عمر باتری ها بکاهد.  
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به صفحه 37 مراجعه کنید.

## عملکرد دستگاه

کلید خاموش / روشن---کلید  را برای روشن یا خاموش کردن دستگاه فشار دهید و نگه دارید.

انتخاب---با استفاده از راک اند رول گزینه مورد نظر را انتخاب و Enter کنید.

کلید های میانبر---کلید های میانبر سمت راست و چپ برای دستیابی سریع به موارد دلخواه می باشد.


پیش فرض---تمامی تنظیمات در حافظه دستگاه ذخیره شده است.  
البته شما می توانید به دلخواه مواردی را تنظیم کنید که در صورت بروزمشکل با مراجعه به **Restore Default** به تنظیمات کارخانه باز گردید.



## استفاده از راک اند رول


برای جستجو و انتخاب گزینه ها از راک اند رول استفاده می شود.

. راک اند رول هم در جهت حرکت عقربه های ساعت و هم در خلاف آن چرخانده می شود. با استفاده از آن می توانید به تمامی نقاط صفحه نمایش دست بیابید و بر روی نقشه کوچک و بزرگ نمایی داشته باشید.



- . گزینه را انتخاب کنید و با فشار دادن به سمت بالا ، پایین ، راست و چپ در طول نقشه حرکت کنید.
- . برای انتخاب گزینه مورد نظر کلید وسط راک اند رول را فشار دهید.

**نوار لغزنده**  
 با استفاده از راک اند رول شما می توانید موقعیت ها و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید. اگر لیست مورد نظر بیشتر از صفحه نمایش بود ، با استفاده از نوار لغزنده پایین صفحه به محل مورد نظر دست یابید.



وضعیت دستگاه / تنظیمات نور پشت زمینه  
 بعلاوه تنظیم نور پشت زمینه شما می توانید ، از صفحه system status برای دستیابی آسان به اطلاعات زمان ، تاریخ ، میزان شارژ باطری ، و قدرت سیگنال GPS داشته باشید.  
**تنظیم میزان نور پشت زمینه:**

۱. کلید را فشار دهید و به سرعت رها کنید.
۲. راک اند رول را برای تنظیم نور در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. برای بازگشت به صفحه قبلی Back را فشار دهید.



**ورود به Text**

ورود به Text راک اند رول را برای کاراکتر مورد نظر بچرخانید. کاراکتر های انتخاب شده در بالای صفحه نشان داده می شود.

**حذف یا اضافه کردن اطلاعات:**

۱. در صفحه Text Entry، راک اند رول را به سمت کاراکتر مورد نظر ببریدو ENTER کنید.
۲. Done را بعد از اتمام عملیات انتخاب فشار دهید.
۳. با انتخاب Cancel به عملیات بدون ذخیره سازی خاتمه دهید و به صفحه قبلی باز گردید.



### عملکرد اساسی

تمامی عملیات مورد نظر از طریق میانبر ها قابل دسترسی می باشد. همچنین استفاده از نقشه ، قطبینما ، ایجاد waypoint یا دسترسی به تنظیمات کلورادو. میانبر ها نقطه آغازین می باشند.

### استفاده از میانبرها

برای دست یابی به میانبر ها کلید سمت راست را فشار دهید و با استفاده از راک اند رول کراکتر مورد نظر را مشاهده کنید. گزینه هایی که در میانبر ها وجود ندارند را می توانید از طریق Other بباییید.

### پروفایلها

پروفایلها مجموعه ای از عملیاتی هستند که بر روی کلوراد شما وجود دارد. نظیر تغییر از حالت Recreational به <sup>۴</sup>Automotive به دلیل اینکه این دستگاه قابلیت تطبیق با انواع GPS را داراست ، شما قادر به تغییر سریع گزینه ها می باشید. همچنین می توانید به راحتی با کاربران دیگر Share شوید.

توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به صفحه ۲۷ مراجعه کنید.



Mark Waypoint on Shortcuts

۲. برای ایجاد تغییر در waypoint ، Edit را انتخاب و Done کنید. برای ذخیره سازی تغییرات ENTER را انتخاب و ENTER کنید. Cancel را برای حذف waypoint انتخاب کنید.

**توجه:** برای انتخاب سریع waypoint ، ENTER را فشار دهید و نگه بدارید.

۳. نقطه A را انتخاب کنید ، دایره سبز رنگ To GO در پایین صفحه ظاهر می شود.

راه اندازی پروفایل  
این دستگاه دارای ۵ پیش فرض می باشد: , Recreational

Geocaching , Automotive , Marine . Fitness.  
شما همچنین می توانید پروفایل دلخواه خود را ایجاد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات ۲۵ و ۲۸ مراجعه کنید.

یجاد و استفاده از **waypoint**:  
Waypoint ها مناطقی هستند که شما آنها را ثبت یا ذخیره کردید. آنها مناطقی هستند که شاید بعداً "به نیاز پیدا کنید. شما می توانید waypoint ها را در هر زمان انتخاب کنید.

### علامت گذاری Waypoint

۱. از طریق میانبرها و با استفاده از راک اند رول waypoint مورد نظر را علامت گذاری کنید. صفحه جدید به شما پیغام ذخیره سازی waypoint را با موقوفیت نشان می دهد. دستگاه به صورت اتوماتیک به شما موقعیت کنونی شما را با استفاده از سه عدد می دهد.

ENTER.۳ را برای آغاز عملیات فشار دهید.

منوی ? Where To شامل موارد زیر می باشد:  
--- نشان دهنده لیست جستجوهای اخیر می باشد.

--- لیست Waypoints های ذخیره شده در دستگاه  
را نشان می دهد (صفحه ۷).

--- لیست Tracks موجود در دستگاه را نشان می دهد  
(صفحه ۲۹).

--- لیست Geocaches دنلود شده از سایت

- [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com)

--- لیست Routes موجود در دستگاه را نشان می دهد  
(صفحه ۳۰ - ۲۰).

All POI (نقاط مورد نظر) --- اگر نقشه های انتخابی در دستگاه  
از قبل دانلود شده باشد ، نقاط گوناگونی برای شما فراهم می شود.

نقشه خوانی به سمت مقصد  
شما می توانید با استفاده از ? Where To در کلورادو به نقشه  
خوانی بپردازید.

نقشه خوانی از طریق Where To?  
منوی ? دارای چندین گزینه برای جستجوی مسیر  
رفتن به مقصد می باشد.



Where To? on Shortcuts

- چگونگی دستیابی به منوی ? Where To ؟ از میانبر ها ، ? Where To ? را انتخاب کنید.
- گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.



Begin Navigating Page

Stop Navigation  
on Shortcuts

**متوقف کردن عملیات مسیریابی**  
در هنگام انجام عملیات بر روی میانبر آیکن Stop Navigating ظاهر می شود. این گزینه فقط در حین انجام عملیات مسیریابی فعال می باشد.

## Where To? Search Option

دستگاه به طور اتوماتیک مکان های نزدیک به موقعیت شما را جستجویی کند، اما شما می توانید مکان های نزدیک به یک موقعیت دیگر را جستجو کنید.


چگونگی جستجو :

۱. Shortcuts> where to? را انتخاب کنید.
۲. Options>search near را انتخاب کنید.
۳. نوع جستجو را انتخاب کنید.
۴. به موقعیت انتخاب شده بروید.

**مسیریابی از طریق صفحه نقشه**  
شما می توانید از پیش فرض و یا از طریق نقشه مورد نظر مسیر خود را برای رسیدن به مقصد بیابید.

چگونگی مسیریابی یک نقطه در نقشه:

۱. در صفحه نقشه با استفاده از راک اندرول به نقطه مورد نظر در نقشه بروید و ENTER کنید. دایره سبز رنگ شامل Go To در پایین صفحه نمایش داده می شود.
۲. برای آغاز عملیات ENTER را فشار دهید.



### کاربردها

#### صفحه نقشه

- . برای دستیابی به صفحه نقشه **Shortcuts > Map**
- چگونگی بزرگ نمایی و کوچک نمایی نقشه:

  ۱. راک اند رول را برای بزرگ نمایی در جهت عقربه های ساعت بچر خانید.
  ۲. راک اند رول را برای کوچک نمایی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچر خانید.

### چگونگی حرکت در نقشه

۱. برای این امر از راک اند رول استفاده کنید تا به راحتی نشانه گر را به چهار جهت ببرید.
۲. از راک اند رول برای بزرگ و کوچک نمایی محل مورد نظر در نقشه استفاده کنید.
۳. کلید **Done** را برای اتمام عملیات زوم فشار دهید.

### چگونگی بررسی یک نقطه بر روی نقشه:

۱. مکان نما را بر روی موقعیت مورد نظر ببرید و **ENTER** کنید. جزئیات نقطه مورد نظر نمایان می شود.
۲. **Back** را بعد از اتمام عملیات فشار دهید.
۳. **Done** را برای خاتمه دادن به عملیات فشار دهید.

## Geocaching

Geocaching نسخه پیشرفته ایی برای عملیات treasure hunting می باشد. این قسمت به جستجوی نقاط پنهان با استفاده از دستگاه GPS می پردازد. با استفاده از کلورادو شما می توانید نقاط پنهان را بیابید.

قدم اول استفاده از کلورادو برای Hunt and Fish دانلود کردن geocaches طریق سایت [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) می باشد.

با استفاده از Sent to GPS شما می توانید مستقیماً "این مورد را دانلود کنید.

توجه: دانلود کردن geocaches نیاز به نصب Garmin plug – in دارد.

نکته: ثبت کلورادو در سایت [www.my.garmin.com](http://www.my.garmin.com) به [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) به شما امکان عضو شدن در سایت را برای مدت 30 روز می دهد.



### Map Page with Data Fields

چگونگی نماین یا مخفی کردن فایل اطلاعات:

- برای نمایش اطلاعات بر روی صفحه نقشه Options>show Data Files را انتخاب کنید.


- برای مخفی کردن اطلاعات Options> Hide Data Files را انتخاب کنید.

برای ایجاد تغییر در فایل اطلاعات:

- برای ایجاد تغییر در فایل اطلاعات Options>Chang Data Files را انتخاب کنید.

- از راک اندرول برای این امر استفاده کنید.

- ENTER را برای ایجاد تغییر در فایل اطلاعات فشار



Geocache Page



Geocache Description Page

دهید. بر روی گزینه مورد نظر بروید و ENTER را برای ایجاد تغییرات فشار دهید.

توجه: برای دستیابی به اطلاعات تنظیمات نقشه به صفحات ۲۸ و ۲۹ مراجعه کنید.

توجه: از منوی Options در صفحه توضیحات Geocache برای دستیابی به نکات Geocache استفاده کنید.

توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) مراجعه کنید.

#### برای دست یابی به : Geocache

۱. Shortcut> Others> Geocaches کنید.

۲. Geocache مورد نظر را انتخاب و Enter کنید.

۳. مسیر یابی را در Geocache آغاز کنید.

۴. برای توضیح کامل Geocache ، نمایش کامل قطب‌نما یا نمایش کامل نقشه ، Options را انتخاب کنید.

**کالیبره کردن قطب نما**  
 شما باید قطب نمای دستگاه خود را کالیبره کنید همچنین تراز نگه نداشتن و قرار دادن در نزدیکی مکان هایی که جازبه مغناطیسی دارند مانند ساختمان ها و وسایل نقلیه سبب ایجاد اختلال در دقت و درستی کار قطب نمای شما می شود.

**چگونگی کالیبره کردن قطب نمای الکترونیکی**

۱. از صفحه قطب‌نما Options>calibration

Compass را انتخاب کنید.

۲. Enter را فشار دهید و پیغام های راهنمایی را دنبال کنید.

توجه : بعد از طی مسافت بسیار طولانی یا تغییرات دمایی بالا و یا تعویض باطری ها دستگاه را کالیبره کنید.



Geocache List Page

### صفحه قطب نما

در زمان انجام عملیات، قطب نما به صورت گرافیکی شما را برای رسیدن به مقصد هدایت می کند.

**View Pressure Plot .** فشار Barometer یا ---Ambient مشاهده تغییرات نمودار ارتفاع که بر اساس مسافت تغییر میکند یا مشاهده تغییرات وابسته به فشار هوا طبق زمان.

**Change Data Fields .** به شما امکان انتخاب نوع اطلاعاتی را که می خواهید در فیلد اطلاعات باشد را می دهد.

**Reset .** به شما امکان بازگرداندن اطلاعات ارتفاع و اطلاعات حداقل ارتفاع را به حالت اول می دهد.

### :adjust zoom levels

. برای تنظیم نمودار زمان و مسافت از سمت راست راک اند رول برای بزرگ نمایی استفاده کنید.

. برای تنظیم نمودار ارتفاع و فشار از سمت چپ راک اند رول برای کوچک نمایی استفاده کنید.

برای مشاهده اطلاعات در هر زمان دلخواه:  
راک اند رول را در جهت چرخش عقربه های ساعت برای بازگشت به عقب و خلاف جهت گردش عقربه های ساعت برای رفتن به جلو بچرخانید.



اطلاعات این صفحه مواردی نظیر سرعت کنونی ، فاصله تا نقطه بعدی در مسیر و زمان تقریبی رسیدن را نشان می دهد .

حلقه قبنا نشان دهنده جهت جغرافیایی شما می باشد.

## - Automotive Mode or Recreational Mode

این صفحه برای رانندگی می باشد و Automotive Mode این صفحه برای پیاده روی کاربرد دارد.



Trip Computer  
Recreational Page



Trip Computer  
Automotive Page

## نمودار ارتفاع

این صفحه نشان دهنده میزان تغییرات ارتفاع در طول مسیر و زمان را نشان می دهد. همچنین تغییرات فشار هوا را نیز نشان می دهد. شما می توانید در بالای صفحه فایل اطلاعات را تغییر دهید.



Elevation Plot Page

## گزینه های صفحه ارتفاع سنج:

over Time --- View Elevation Plot .  
--- مشاهده تغییرات طبق ساعت و فاصله .

این قسمت شامل ابزار های پسیار متنوعی می باشد که در دنیای واقعی و مجازی کاربرد دارد. همچنان که دستگاه شما را در دنیای حقیقی راهنمایی می کند ، شما می توانید بازی های مجازی نیز درز طی سفر خود داشته باشید. شما می توانید از طریق این بخش انواع بازی ها را نیز تجربه کنید.

**Trip Computer**

این صفحه اطلاعات گوناگون و مفیدی را در حین سفر در اختیار شما قرار می دهد مانند سرعت کنونی ، سرعت متوسط ، مسافت طی شده و بالاترین حد سرعت را نشان می دهد.

**Tracks**

به محض اینکه دستگاه در جای ثابت قرار گیرد شروع به ثبت اطلاعات می کند. Track های اضافه شده را می توانید ذخیره و با دیگر کاربران share کنید.

برای استفاده از Track >Where to go? > Track را انتخاب کنید.

**چگونگی ذخیره سازی Track :**

1. Current Track را انتخاب کنید.

2. Options >archive را انتخاب کنید.

3. دستور عمل های مندرج بر روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

**Trip Computer Options**

--- این صفحه اطلاعات جدید هر سفر را در خور ذخیره می کند.

--- نمایش فایل های Big Numbers / Small Numbers کمتر و بیشتر با حروف بزرگ و کوچک.

---- انتخاب نوع اطلاعات نمایش داده Change Data Files شده در فایل اطلاعات.

**Restore Defaults**

--- پاک کردن اطلاعات موجود در صفحه و بازگشت به تنظیمات کارخانه.

**چگونگی حذف Track :**

1. Current Track را انتخاب کنید.

2. Options >archive را انتخاب کنید.

انتقال اطلاعات بدون نیاز به صورت بی سیم این دستگاه می تواند به صورت بیسیم اطلاعاتی نظری waypoints , routes , tracks , geocaches دستگاه های کلورادو انتقال دهد.

چگونگی عملیات share : Shortcut >others> share wirelessly. را انتخاب کنید.

۲. Send and receive را انتخاب کنید.

۳. نوع اطلاعاتی را می خواهید ارال و یا در یافت کنید وارد و ENTER را فشار دهید.

۴. هنگامی که گزینه ارسال در پایین صفحه ظاهر شد ، ENTER را فشار دهید. در زمان ارسال موفقیت آمیز اطلاعات مورد نظر دستگاه به شما پیغام خود داد.



چگونگی دسترسی به راهنمای استفاده از Wherigo  
۱. Shortcut >others>wheigo>wherigo tutorial را انتخاب کنید.

۲. توضیحات را مطالعه و بازی دلخواه را انتخاب کنید.

۳. دستور عمل های مندرج بر روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به سایت اینترنتی [www.wherigo.com](http://www.wherigo.com) مراجعه کنید.

## Calendar

تقویم زمان غروب و طلوع خورشید و وضعیت حلال ماه را نشان می دهد.

**چگونگی دسترسی به تقویم:**

۱. Shortcut >others>calendar را انتخاب کنید.
۲. با چرخاندن راک اند رول می توانید به اطلاعات گوناگون دست بیابید.
۳. برای بازگشت به تاریخ روزی که در آن هستید Options>use Current Date را انتخاب کنید.



**Others**  
گزینه هایی که در میانبر ها وجود ندارند از این طریق قابل دسترسی می باشند. گزینه های زیر در تنظیمات اولیه اکثربت دستگاه های کلورادو موجود می باشد.

توجه: هنگامی که یکی از گزینه های موجود در بخش Others به میانبر ها اضافه می شود از لیست Others پاک می شوند.



## Hunt and Fish

این برنامه بهترین زمان برای Hunt and Fish را نشان می دهد.

۱. چگونگی مشاهده پیش بینی :Hunt and Fish Shortcut > others > Hunt and Fish کنید. تاریخ روز بر روی صفحه پرنسنگ می شود.
۲. برای مشاهده پیش بینی برای روز های متفاوت از راک اند رول استفاده کنید.
۳. Options را برای مشاهده اطلاعات آن روز در موقعیت های متفاوت انتخاب کنید.



بررسی تصاویر این دستگاه مجهز به سیستم پررسی تصاویر می باشد.

چگونگی مشاهده تصاویر در دستگاه کلورادو: کارت حافظه را در جایگاه قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 36 مراجعه کنید.

Shortcut >others> image viewer را انتخاب کنید. با استفاده از راک اند رول به محل تصویر بروید.

برای تکمیل تصویر راک اند رول را فشار دهید. اگر مایل به بزرگ یا کوچک نمایی تصویر می باشد راک اند رول را بچرخانید.

تصویر سه بعدی

کلورادو t 400 قابلیت نمایش تصاویر را به صورت سه بعدی دارد. تمامی مدل های کلورادو باید مجهز به اطلاعات DEM باشد، این اطلاعات را می توانید در برخی از سایت های Garmin بباید.

چگونگی نمایش تصاویر سه بعدی:  
۱. از داشتن جزئیات DEM در دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.


۲. Shortcut >others>3D view را انتخاب کنید.

۷. برای ایجاد تغییر ، بازبینی ، حذف و یا وارد کردن یک نقطه ، نقطه مورد نظر را انتخاب و **ENTER** کنید.
۸. برای باز گرداندن یک مسیر ، حذف تمامی مسیر ها ، مشاهده مسیر بر روی صفحه نقشه ، مسیر مورد نظر را پر رنگ و **options** را انتخاب کنید.



Route Planner Selected Point Page

**Sun and Moon**  
این صفحه زمان طلوع ، غروب خورشید و همچنین زمان غروب ماه را برای روز ، ساعت و موقعیت خاص نمایش می دهد .  
برای مشاهده موقعیت **shortcut > sun and moon** را انتخاب کنید .  
برای مشاهده اطلاعات **Sun and Moon** در روز معین ، با استفاده از راک اندرول بر روی آن روز بروید .  
برای مشاهده موقعیت **Sun and Moon** در آسمان **option Sun and Moon** را انتخاب کنید .  
از راک اندرول برای تنظیم ساعت روز استفاده کنید .



Sun and Moon Page



Sun and Moon Positions Page

## Waypoint manager

شما می توانید در Waypoint مورد نظر تغییراتی مانند ، تغییر نام ، ارتفاع ، عمق ، موقعیت و علامت داشته باشید.  
چگونگی ایجاد تغییر در Waypoint :

۱. Shortcut > others > Waypoint Manager  
انتخاب کنید. اگر در حال بررسی Waypoint می باشد.
  ۲. Options > Edit Waypoint  
Waypoint مورد نظر را انتخاب و ENTER کنید.
  ۳. پیغام های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- چگونگی حذف Waypoint :

۱. Shortcut > others > Waypoint Manager  
را انتخاب کنید.
۲. Waypoint مورد نظر را انتخاب کنید.
۳. Options > Delete Waypoint را انتخاب کنید.

## طراحی مسیر

شما می توانید مسیر های خاص را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنید.

--- نیاز به نقشه مسیر برای رسیدن شما به مقصد دارد.

--- خط راهنمای مستقیمی به هر یک از نقاط ، برای رسیدن شما به مقصد می کشد. این امر نیاز به نقشه از پیش تعیین شده دارد.

چگونگی ایجاد Route جدید:

۱. Shortcut > others > Route planner  
را انتخاب کنید.

۲. <Create Route> را انتخاب کنید.
۳. > <Select Next Point> را برای نقطه آغازین انتخاب کنید.

۴. لیست جستجوی اخیر ، waypoints ، interest را انتخاب و ENTER کنید.

۵. صفحه ای برای نقطه انتخاب شده شما با دایره ای سبز رنگ که کلمه USE در آن نوشته شده است باز می شود.



این دستگاه مجهز به دو نوع ماشین حساب می باشد ، استاندارد و مهندسی. که قادر به محاسبه واریانس و درجه می باشد .  
را برای استفاده از ماشین حساب انتخاب کنید.

### Calculator


این دستگاه مجهز به دو نوع ماشین حساب می باشد ، استاندارد و مهندسی. که قادر به محاسبه واریانس و درجه می باشد .  
را برای استفاده از ماشین حساب انتخاب کنید.

۶. برای نقاط بعدی مراحل ۱ تا ۵ را تکرار کنید.
- Active Route**
- در حین مسیریابی شما می توانید مسیر طی شده را مشاهده کنید.  
چگونگی مشاهده **Active Route** :
۱. **Shortcut > others > Active Route** را انتخاب کنید.

۲. مسیر کنونی شما نمایش داده می شود.
۳. نقطه مورد نظر را انتخاب یا برای کسب جزئیات بیشتر به صفحه اصلی بازگردید.




Point-to-Point  
Active Route




Turn-by-Turn  
Active Route

توجه : نمایش **Active Route** در صفحات متعدد ، بستگی به طولانی بودن مسیر طی شده دارد.



**Alarm Clock**  
شما می توانید دستگاه را برای روشن شدن به طور اتوماتیک در یک ساعت معین تنظیم کنید.  
چگونگی تنظیم ساعت:

۱. **Shortcut > others > Alarm Clock** را انتخاب کنید.
۲. برای این امر **Set time** را انتخاب کنید.
۳. برای روشن شدن زنگ ساعت **Turn Alarm On** را انتخاب کنید و برای خاموش شدن **Turn Alarm Off** را انتخاب کنید.
۴. از راک اند رول برای تنظیم ساعت استفاده کنید.



ستون های آبی بر روی نمودار نشان دهنده قدرت دریافت ماهواره می باشد و ستون های سفید نشان دهنده این است که دستگاه همچنان در حین جمع آوری اطلاعات می باشد.

## Stop Watch

کلورادو شامل کرونومتر نیز می باشد. این کرونومتر می تواند زمان سپری شده را برا ساس فصله به شما بدهد.  
چگونگی استفاده از کرونومتر :

۱. Shortcut > others > stopwatch را انتخاب کنید.
۲. Start را انتخاب و ENTER کنید.
۳. برای متوقف شدن Stop را انتخاب و ENTER کنید.

:To time Lab by distance or bottom press

۱. Option را انتخاب کنید.
۲. Lab by distance or bottom press را انتخاب و ENTER کنید.
۳. چگونگی تنظیم با Lab by distance :

۱. Option را انتخاب کنید.
۲. مسافت مورد نظر برای اسقفار دوربین را انتخاب و ENTER کنید.
۳. مسافت را وارد و Done را انتخاب کنید.

## Area calculation

این دستگاه قابلیت محاسبه مساحت یک منطقه مشخص را دارد می باشد.

چگونگی محاسبه مساحت منطقه مورد نظر:

۱. Shortcut > others > Area calculation
۲. ENTER را برای آغاز عملیات فشار دهید. سپس در طول مسیر مورد نظر برای محاسبه قدم بزنید.
۳. Stop را برای پایان کار فشار دهید.
۴. برای تغییر واحد های اندازه گیری Option > change units را انتخاب کنید.



## Satellite Page

این صفحه ، موقعیت کنونی GPS ، موقعیت ماهواره ، میزان قدرت سیگнал ماهواره ، موقعیت کنونی شما و ارتفاع GPS را نشان میدهد.


برای دستیابی به صفحه ماهواره Shortcut > others > satellite را انتخاب کنید.

چگونگی دسترسی به گزینه های موجود در صفحه ماهواره:

۱. Option را انتخاب کنید.
۲. برای خاموش / روشن کردن GPS ON/ Off را انتخاب کنید.
۳. برای تغییر حالت از ، North UP و Track Up و North UP و Track Up را انتخاب کنید.
۴. برای تنظیم موقعیت کنونی خود در نقشه set location on map را انتخاب کنید.
۵. برای داشتن موقعیت پابی خودکار Auto locate position را انتخاب کنید.

---نوع زبان دستگاه را مشخص کنید.  
 --- صدا های دستگاه را خاموش / روشن کنید.  
 --- Tones  
 --- Serial Interface  
 --- می توانید رابط سری را بر روی NMEA In / Out ، Garmin Serial قرار دهید.  
 --- Battery Type  
 (Alkaline , Lithium NiMH , Lithium

توجه : صفحه تنظیمات شامل گزینه های بازگشت به تنظیمات کارخانه ، مشاهده ورن دستگاه و تنظیمات پیشرفته NMEA می باشد .



## Profile change

این دستگاه دارای 5 پروفایل از پیش تعیین شده می باشد.

چگونگی دسترسی به ایجاد تغییر:

۱. رانتخاب Shortcut > others> profile change

کنید. لیست پروفایل ها ظاهر میشود.

۲. پروفایل مورد نظر را انتخاب و ENTER کنید.


توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات 7-6 و 28 مراجعه کنید.

- چگونگی حذف یک گزینه از لیست میانبرها:
١. Shortcut > setup >shortcut را انتخاب کنید.
  ٢. گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
  ٣. Remove را انتخاب کنید.

### : Shortcut Setup Options

- Shortcut > setup >shortcut > Options**
- را انتخاب کنید.
  - برای تغییر مکان میانبرها Move up/ down را انتخاب کنید.
  - برای حذف تمامی میانبرها Clear All را انتخاب کنید.
  - برای آوردن تمامی گزینه ها به لیست میانبر Include All را انتخاب کنید.
  - برای بازگشت به تنظیمات کارخانه Restore را انتخاب کنید.
  - برای بازگشت به تنظیمات کارخانه Default را انتخاب کنید.

- Customizing Colorado**  
چگونگی ایجاد تغییر در تنظیمات کلورادو:
١. Shortcut > Setup را انتخاب کنید.
  ٢. با استفاده از راک اندرول مورد نظر را انتخاب کنید.



- System Setup**  
برای ایجاد تغییر در تنظیمات دستگاه دستگاه Setup را انتخاب کنید.
- دستگاه را برای کارکردن بر روی یکی از گزینه های زیر تنظیم کنید. Normal , WAAS , Demo Mode



توجه : در زمان دستیابی به لیست پروفایل ها ، پروفایل پررنگ ، نام پروفایل کنونی شما می باشد.

#### Map setup

برای ایجاد تغییر در تنظیمات صفحه نقشه **shortcut > setup > map**

--- تنظیم چگونگی ظاهر شدن نقشه بر روی صفحه.  
Orientation

--- جهت شمال را در بالای صفحه نقشه نشان می دهد.  
North up

--- نشان دهنده Track کنونی شما در بالای صفحه.  
Track up

--- تنظیم نقشه برای قرار گرفتن بر روی Go To Line

#### Display Setup

برای ایجاد تغییر در صفحه نمایش **shortcut > setup > Display**

--- تنظیم دستگاه برای روشن بودن چراغ پشت زمینه و یا خاموش شدن آن بعد از زمان معین.

--- Backlight  
Backlight timeout  
--- انتخاب تصویر پشت زمینه از میان تصاویر موجود در دستگاه یا تصویر دلخواه.

--- Soft key label color  
Soft key label color

#### Shortcuts

در زمان استفاده از کلورادو برای نقشه خوانی ، ... شما مواردی را بیشتر از گزینه های دیگر مورد استفاده قرار می دهید ، شما می توانید این موارد را به میانبر ها اضافه و یا از آن حذف کنید.

چگونگی اضافه کردن یک گزینه به میانبرها:

1. **shortcut > setup > shortcut** را انتخاب کنید.
2. از پایین صفحه **Add Page** را انتخاب کنید. گزینه مورد نظر را انتخاب و **ENTER** کنید.

### . Course یا Bearing

### Tracks Setup

این صفحه مسیر طی شده را بر روی نقشه نشان می دهد.  
برای ایجاد تغییر در تنظیمات **Tracks** ، **Shortcut > setup** ، **Tracks** > را انتخاب کنید.

---روشن / خاموش کردن **Track log**  
--- تنظیمات نحوه ذخیره سازی اطلاعات **Record Method** . از میان **Distance , Time , Auto** . **Track** --- تنظیم فاصله زمانی **Tracks Intervals** ، مسافت یابی از میان **Most often / less often** .  
--- Show on map --- روشن / خاموش کردن نمایش **Track** بر روی نقشه.

توجه : برای پاک کردن **Active Track log** ، **setup > Options > Clear Current Track** را انتخاب کنید.

### Marine Setup Page

برای دستیابی به صفحه تنظیمات **Marine** ، را انتخاب کنید.

### Profile Change

استفاده کاربردی از هر یک از پروفایل ها از منوی **Shortcuts** قابل دسترسی می باشد.  
برای ایجاد تغییر در پروفایل های گوناگون به صفحه 25 مراجعه کنید.

چگونگی ایجاد تغییر در پروفایل ها:

١. **Shortcut > Profile** را انتخاب کنید.
٢. پروفایل مورد نظر را انتخاب کنید.
٣. **Option** را برای تغییر مکان ، تغییر نام و حذف پروفایل انتخاب کنید.

چگونگی اضافه کردن پروفایل:

١. **Shortcut > setup > Profile Change** را انتخاب کنید.
٢. **Options > setup Profile** را انتخاب کنید.
٣. **> Create New profile** را انتخاب کنید.
٤. نام پروفایل مورد نظر را انتخاب و **ENTER** کنید .  
تنظیمات کنونی شما بر روی پروفایل جدید ذخیره می شود.

برای وارد کردن مسافت ، پیغام های مندرج بر روی صفحه نمایش را دنبال کنید.


آمدن هنگامی که از محدوده مورد نظر خارج شدید.  
--- تنظیم زنگ هشدار برای به صدا در

آمدن در هنگام تنظیم مسافت بر روی Off Course Alarm  
--- Off Course Alarm

آمدن در هنگام تنظیم مسافت بر روی Deep Water Alarm  
--- Deep Water Alarm

آمدن در هنگام وارد شدن به آبهای پر عمق.  
--- Shallow Water Alarm

در آمدن در هنگام وارد شدن به آبهای کم عمق.  
--- ایجاد تغییر در رنگ ها ، Auto , ) Symbols ، light Sectors ، Soundings .Garmin , NOAA, International ) On/ Off



Automotive Mode on the Map Page

--- انتخاب درجه بزرگنمایی جزئیات نقشه.

--- تنظیم دستگاه برای نمایش نقشه با بزرگ نمایی خودکار برای دید بهتر.

--- تنظیم اشاره گر برای نمایش نزدیکترین مسیر.

**Routing Setup**

برای طرح ریزی Routing مورد نظر **setup** > **Routing** را انتخاب کنید.

**Unit Setup**

برای دستیابی به صفحه تنظیمات **setup** > **Units** --- دستگاه را برای نمایش میزان سرعت و مسافت طی شده تنظیم کنید.

**Elevation ( Vert.Speed)** --- تنظیم واحد اندازه گیری دستگاه (Feet(ft/min),Meters(m/min),Meters(m/sec) . از این واحد ها برای نمایش میزان ارتفاع و سر بالایی و سر پایینی.

(feet, Fathoms, Depth Meters) --- تنظیم واحد اندازه گیری دستگاه برای نمایش عمق آب استفاده می شود.

**Temperature (Fahrenheit, Celsius)** --- تنظیم واحد اندازه گیری دستگاه (برای نمایش دما و درجه حرارت استفاده می شود).

**Pressure (Inches Millibars, Hectopscals)** --- تنظیم واحد اندازه گیری دستگاه برای نمایش میزان فشار استفاده می شود.

--- تنظیم کلورادو برای محاسبه مسیرها به صورت **Off road** (خطی مستقیم به مقصد) ، **On Road For Time** (سریع ترین زمان) ، **On Road For Distance** (کوتاه ترین مسیر با زمان طولانی) .

--- **Calculate Routes For** --- محاسبه مسیر برای نوع حمل و نقل در طول مسیرتان.

--- **Avoid** --- امکان استفاده از راه های جدید را به شما می دهد تا مجبور نباشید مسیرهای معین را دنبال کنید.

--- **Off Road Transitions** --- می توانید بر روی **Auto** ، **Manual** ، **Distance**

## Altimeter Page

این صفحه به شما امکان تنظیم فشارشنج برای **Self Calibrate** در زمانی که دستگاه روشن می شود می دهد تا بتواند به عنوان یک فشار شنج عمل کند و به طور اتوماتیک اطلاعات را ذخیره کند.

برای تنظیم فشار سنج **Shortcut > setup> Altimeter** را انتخاب کنید.

**Auto Calibration** --- در زمان روشن کردن دستگاه ارتفاع با استفاده از **GPS** ارتفاع شمارا تنظیم می کند.

**Variable Elevation ---Barometer Mode** که در حال حرکت هستید و **Fixed Elevation** را در زمانی که یک جا مستقر و ثابت هستید انتخاب کنید.

**Save Always---Pressure Trending** ثبت هر 15 دقیقه اطلاعات مربوط به فشار حتی در زمان خاموش بودن دستگاه **Save When Power On**. را انتخاب کنید برای ثبت اطلاعات فقط در زمان روشن بودن دستگاه.

## Setting Time

برای دستیابی به صفحه تنظیمات ساعت **Time Format** را انتخاب کنید. --- دستگاه را برای داشتن فرمت 12 یا 24 ساعته تنظیم کنید.

**Time Zone** --- ساعت جهانی را برای موقعیت خود تنظیم کنید. --- **Day Light Saving Time saving day** --- برای استفاده از **Automatic** را برای تنظیم YES، **light** خودکار دستگاه انتخاب کنید.



Set Time Zone Page

**Position Format Setup**

این صفحه به شما امکان تنظیم Position Format ، map ، datum ، map spheroid ، بر روی نقشه خود دست یافته است. برای شما ممکن می شود.

برای دستیابی به صفحه تنظیمات Position Format ، برای دستیابی به صفحه Position Format باید **Shortcut >Setup>Position Format** را انتخاب کنید.

**Heading Setup**

برای دستیابی به صفحه Heading Setup ، برای دستیابی به صفحه Heading Setup باید **Shortcut >Setup> Heading Setup** را انتخاب کنید.

Cardinal Letters، Headings Display --- برای نمایش Mils Degrees، درستگاه را تنظیم کنید.

True، North Reference --- فراهم آوردن بر اساس Vale north reference یا magnetic, grid یک کاربر خاص.

**Calibration**

شما می توانید ارتفاع سنج و قطبنما را از صفحه Calibration تنظیم کنید.

با استفاده از وارد کردن اطلاعات ، یا تحلیل اطلاعات مربوط به ارتفاع و فشار ارتفاع سنج را تنظیم کنید.

شما باید اطلاعات ارتفاع موقعیت خود را داشته باشید ( از نقطه روی نقشه یا دیگر اطلاعات مورد قبول ) .

با استفاده از دنبال کردن پیغام های مندرج بر روی صفحه نمایش قطبنما را تنظیم کنید.

برای تنظیم ارتفاع سنج Shortcut > Setup>Calibration > Altimeter را منتخب کنید.

۱. گر میزان ارتفاع را می دانید ، YES را منتخب و اطلاعات را وارد کنید در غیر این صورت No را منتخب کنید.

۲. گر میزان فشار را می دانید ، YES را منتخب و اطلاعات را وارد کنید در غیر این صورت No را منتخب کنید.

۳. بعد از اتمام عملیات پیغام Calibration Completed ظاهر می شود. یا Calibration Failed

مهندسى عدل افندار دارد کلیه تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز موسسه مضرتعالی (ا با نازلترين قيمت و با بهترین كيفيت و خدمات پس از فروش عرضه نماید.

از ديگر خدمات ما تحمير ، سرويس و تنظيم کلیه تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی میباشد .

### **دوربینهای نقشه برداری مکانیکی**

الف ) انواع نیوها

ب ) انواع تئودولیتها

### **دوربینهای نقشه برداری دیجیتالی**

الف ) انواع نیوهاي دیجیتالی

ب ) انواع تئودولیتهاي دیجیتالی

ج ) انواع فاصله يابها

د ) انواع توتال استیشن ها

**قطعات جانبی :** انواع سه پایه های آلومینیومی و پهپایی ، انواع میرهای آلومینیومی و پهپایی ، انواع ژالونهای مدرع و ساده ، انواع گونیای مساحتی ، شبیب سنجه و .. و انواع منشورها ، انواع مترهای لیزی ، دستی ، مترهای چرخدار و ...