



مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد ۱۲۹

تلفن : ۰۵۱۱ ۱۴۰۳۴۰  
 فاکس : ۰۳۰۶۱۶۲۰۳  
 همراه : ۰۹۱۵ ۱۱۵ ۴۱۹۰  
 همراه : ۰۹۳۵ ۸۴۰ ۲۴۱۰

**D5 لیزری متر فارسی راهنمای**

از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز اندازه گیری طول استفاده می شود.



از این دکمه برای روشن کردن دوربین دستگاه و زوم کردن روی هدف استفاده می شود.



با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به



عنوان مثال پس از یک زمان مشخص طولیابی کند.



از این دکمه برای کم و زیاد کردن نور صفحه‌ی نمایش در هنگام نمایش دوربین و نیز بالا و پایین رفتن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود.



از این دکمه برای تأیید کردن مقادیر مختلف انتخابی توسط شما در منوهای مختلف و نیز اگر این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید، منوی

تنظیمات دستگاه نمایش داده می شود.



برای اندازه گیری سطح (۱ بار) و برای اندازه گیری حجم (۲ بار) این دکمه را فشار دهید.



برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید.



برای اندازه گیری طول شیروانی می توان از این دکمه استفاده کرد که حالت های مختلف اندازه گیری آن نمایش داده می شود.



برای اندازه گیری طول های مایل که در ۴ حالت مختلف اندازه گیری می شود از این دکمه استفاده کنید.



با این دکمه می توان مبدأ را تا انتهای دستگاه جابجا کرد.



اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه‌ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این دکمه می توان اندازه



گیریهای ذخیره شده را بینید.



برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده میگردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگه دارید دستگاه خاموش می شود و نیز برای

خارج شدن از هر منو و برگشتن به حالت قبل از این دکمه استفاده می شود.