

## راهنمای فارسی متر لیزری D2



: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود .



: از این دکمه برای کم و زیاد کردن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود.



: منو های مختلف و برنامه های دستگاه در این دکمه وجود دارد



، اگر این دکمه را ۱ بار فشار دهید: برنامه مساحت

، اگر این دکمه را ۲ بار فشار دهید : برنامه حجم

، اگر این دکمه را ۳ بار فشار دهید: برنامه محاسبه ارتفاع غیر مستقیم (با دو نقطه)

، اگر این دکمه را ۴ بار فشار دهید : برنامه محاسبه ارتفاع غیرمستقیم ( با سه نقطه )

، اگر این دکمه را ۵ بار فشار دهید : برنامه پیاده کردن مترآژ مشخص

: اگر این دکمه ۱ بار فشار داده شود ، چراغ صفحه نمایش ، روشن و خاموش می شود و اگر این دکمه ۳۰ ثانیه نگه داشته شود



می توان واحد های طول یابی را عوض کرد.

: با این دکمه می توان مبدأ را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد.



: اگر این دکمه ۱ بار فشار داده شود ، ۱۰ اندازه گیری قبلی دستگاه به ترتیب نمایش داده خواهد شد و اگر ۳ ثانیه این دکمه



را نگهدارید TIMER دستگاه فعال خواهد شد و میتوان با فشار دادن مجدد این دکمه زمان تایمر را کم و زیاد کرد.

: برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود.

