

راهنمای فارسی متر لیزری D8



: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود.



: برای روشن کردن دوربین دستگاه و نیز زوم کردن روی هدف از این دکمه استفاده می شود.



: دکمه بلوتوث، با فشار این دکمه بلوتوث دستگاه روشن شده و می توان مقادیر ذخیره شده در دستگاه را



ارسال نمایید.

: از این دکمه برای کم و زیاد کردن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود.



: از این دکمه برای تأیید کردن مقادیر مختلف انتخابی توسط شما در منوهای مختلف و نیز اگر این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید،



منوی تنظیمات دستگاه نمایش داده می شود.

: برای اندازه گیری سطح (۱ بار) و برای اندازه گیری حجم (۲ بار) این دکمه را فشار دهید.



: اگر این دکمه را فشار دهید عملکرد دوم هر کلید فعال خواهد شد.



: برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید.



: برای اندازه گیری طول شیروانی می توان از این دکمه استفاده کرد که حالت های مختلف اندازه گیری آن نمایش داده



می شود.

: برای اندازه گیری طول های مایل و نیز اندازه گیری زاویه و نیز اندازه گیری طول افقی با استفاده از طول مایل از این دکمه



استفاده می گردد.

: برای اندازه گیری مساحت یک مثلث و پیاده کردن ۲ طول مختلف (a,b) از این دکمه استفاده می شود.



: با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد.



: با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به عنوان مثال پس از یک زمان مشخص



طولیابی کند.